

## Liitännät

### Tuotekuvaus

Finnsat FTV19T-DVD liitännät edestä nähtynä

1. Television virtakytkin  
Päälle/Valmiustilaan, huom.  
päävirta-kytkin laitteen takana.
2. DVD-tilassa, poista levy.
3. DVD-tilassa, PLAY / PAUSE.
4. Paina "P+" tai "P-" -näppäintä  
kanavien vaihtamiseksi.  
Kanavia voidaan hakea nopeasti  
painamalla ja pitämällä  
alhaalla joko + tai - -näppäintä.
5. Paina "V+" tai "V-" -näppäintä  
äänenvoimakkuuden  
nostamiseksi tai laskemiseksi.
6. Paina "MENU" -näppäintä  
siirtyäksesi päävalikkoon.
7. Paina "TV/AV" -näppäintä  
syöttölähteen valitsemiseksi.
8. VIRRRAN MERKKIVALO: palaa  
punaisena valmiustilassa,  
palaa vihreänä TV:n ollessa päällä.
9. Infrapuna-anturi kaukosäädintä  
varten.

Finnsat FTV19T-DVD liitännät sivulta

1. HDMI: Ulkoisen laitteen HDMI-  
liitintää varten
2. VGA: Tietokoneen PC-RGB-liitintä  
varten
3. SCART: Videonauhurin SCART-  
liitintä varten
4. S-VIDEO: DVD-soittimen tai  
videonauhurin S-VIDEOliitintä  
varten
5. VIDEO: DVD-soittimen tai  
videonauhurin Video-liitintä  
varten
6. AUDIO LR INPUT: DVD-soittimen tai  
videonauhurin

Audio-liitintä varten toiminnossa

CVBS/S-VIDEO

7. PC AUDIO INPUT: Tietokoneen  
Audio-liitäntää varten

8. PHONE: Kuulokkeiden liittämistä  
varten

9. RF IN: Antennin liittämistä varten

## *Ominaisuudet*

