

Liitännät

Tuotekuvaus

Finnsat FTV19T-DVD liitännät edestä nähtynä

1. Television virtakytkin
Päälle/Valmiustilaan, huom.
päävirta-kytkin laitteen takana.
2. DVD-tilassa, poista levy.
3. DVD-tilassa, PLAY / PAUSE.
4. Paina "P+" tai "P-" -näppäintä
kanavien vaihtamiseksi.
Kanavia voidaan hakea nopeasti
painamalla ja pitämällä
alhaalla joko + tai - -näppäintä.
5. Paina "V+" tai "V-" -näppäintä
äänenvoimakkuuden
nostamiseksi tai laskemiseksi.
6. Paina "MENU" -näppäintä
siirtyäksesi päävalikkoon.
7. Paina "TV/AV" -näppäintä
syöttölähteen valitsemiseksi.
8. VIRRRAN MERKKIVALO: palaa
punaisena valmiustilassa,
palaa vihreänä TV:n ollessa päällä.
9. Infrapuna-anturi kaukosäädintä
varten.

Finnsat FTV19T-DVD liitännät sivulta

1. HDMI: Ulkoisen laitteen HDMI-
liitintää varten
2. VGA: Tietokoneen PC-RGB-liitintä
varten
3. SCART: Videonauhurin SCART-
liitintä varten
4. S-VIDEO: DVD-soittimen tai
videonauhurin S-VIDEOliitintä
varten
5. VIDEO: DVD-soittimen tai
videonauhurin Video-liitintä
varten
6. AUDIO LR INPUT: DVD-soittimen tai
videonauhurin

Audio-liitintä varten toiminnossa

CVBS/S-VIDEO

7. PC AUDIO INPUT: Tietokoneen
Audio-liitäntää varten

8. PHONE: Kuulokkeiden liittämistä
varten

9. RF IN: Antennin liittämistä varten

Ominaisuudet

